iSmart™智慧型不銹鋼感應垃圾桶(操作說明書)





- ○5 秒自動開、關,免碰觸,專利設計人體靜電感應, 自動掀蓋式垃圾桶!只要人體的接近於桶蓋前端約 10 CM 距離時自動開啟,5 秒就會自動關閉,丟垃 圾不再弄髒手,永保清潔衛生。
- ○獨創無方向性感應,極具穩定性,前後皆能感應,貼近 人性化的設計。獨創手動及自動雙模式,貼心的設計, 讓您隨心所欲使用更便利。
- ○內置「垃圾袋固定環」,可固定垃圾袋,垃圾袋不外露, 增加美觀,無污染好整理又環保。
- ●密封性好,無垃圾異味溢出,確保四周空氣清新。
- O非接觸式設計概念,遠離 SARS 有效預防接觸性病菌 感染,遠離細菌病毒,讓小朋友遠離感染源喔,為醫 療級衛生用具。解決了長久以來舊式手動或腳踩垃圾 桶存在的因接觸垃圾桶而被細菌感染的隱患。智慧型 感應不鏽鋼垃圾桶開、關桶蓋讓人們在清潔時少了份 擔心,減少了生活中各種病菌交叉感染的機率。
- ○高貴簡潔質感,有時尚科技的外型搭配不鏽鋼材質, 永久不生鏽,使用時間久!
- ○需使用 1 號電池 3 顆,壽命長,更換全新電池約可用 6000 次。


◎電池裝配說明圖:

- 1.翻轉主體座如圖 1.所示,並依圖示方向打開電池蓋。
- 2.依圖 2. 所示,依圖示方向依序置入電池(使用 1 號電池 3 顆)。
- 3.依圖 3. 所示,依圖示方向將電池蓋推至底部即完成電池組裝。
- 4. 自動鍵(ON)/關閉鍵(OFF)


















◎各部零件示意圖:

→主體座



◎垃圾袋置放說明圖:





→垃圾袋固定環

→將垃圾袋穿過垃圾袋固定環



→不鏽鋼主桶身







◎注意事項:



- ●禁止使用洗滌劑或具府腐蝕性的化學清潔劑。欲清潔本垃圾桶時,主桶身部分可直接 以水清洗,但主桶蓋之部分請以軟布擦拭,因桶蓋內藏精密之電子零件,不可將主桶 蓋直接以水沖洗或浸泡於水中,會導致電子零件 IC 版之損害而故障。
- 當桶蓋因感應而開啟時,切勿以手或重物將桶蓋壓下,以免造成垃圾桶之齒輪受損。
- 當手或物體靠近桶蓋前端而無法令桶蓋掀起時,代表電力已不足夠,請更換新電池。
- 避免將垃圾桶放置於強烈震動之處。
- 不可任意拆卸。
- 長時間不使用時,請關閉電源開關。
- 此垃圾桶的感應範圍為 10-15cm,自動掀蓋並且於 5 秒後自動關上。
- 不同廠牌,不同型號的電池或新舊電池不可混合使用,建議使用鹼性電池效果較好。
- 新裝電池或換新電池剛開始會有 1 至 3 次不正常感應,此為正常現象,智慧型不銹鋼感應垃圾桶需放置於家電用品距離 50cm 處,以免互相干擾。

◎商品保固:



一、保固期間:商品保固期間自購買日起,依操作說明書所寫且在正常使用狀態下,六個月內有效。超過保固期間及服務範圍者或因人為使用不當所發生故障情形,要維修必須酌收維修費事。

保固範圍:若您收到商品發現商品瑕疵,或運送過程中損壞,請您務必於七天內來電或來信要求更換新品<請備齊所有配件,並以原箱包裝完整>;若超過七天,則按商品故障維修方式處理。據消保法規定,凡購買之消費者均享有商品到貨七天(包含假日)鑑賞期之權益(※鑑賞期非試用期)。

- 二、下列情形不在保固範圍內:產品因下列之原因發生不良或損壞,不在保固範圍。
 - ① 未提供為保證書、發票或購買證明之產品。
 - ② 因人為疏忽、操作不當或火災、地震、水災、風災、電擊、異常電壓等所造成之 損壞。
 - ③ 鼠蟲害等自然災害、環境不良或超出允許使用之環境所造成之故障及損傷等。
 - ④ 因自行搬運摔傷或產品刮傷、浸水、泡水等。
 - ⑤ 消費者私自拆解結構、自行維修、改裝使用未經認可之配件或非經本公司維修。
 - ⑥ 非正常使用,違反產品操作說明書之使用提示。
 - ⑦ 當做測試設備使用。

購買日期:

顧	客	姓	名	產	品	名	稱	
電			話	型			號	
地			址					

- 為確保您的權益,享有完善的售後服務及保證,請於購買後填寫上列資料,並加蓋經 銷商章,未蓋經銷商章,此書無效。
- 保證期間自購買日起,一年內有效。
- 保證書請妥善保存,若發生產品故障時,請提示此保證卡至原購買之經銷商(店)維修 及服務。

總公司:偉本企業股份有限公司	
地 址:台南市安平工業區新和二路8號	
電 話:(02)2632911	
http://www.wb.com.tw/ismart.html	經銷商(店)蓋章